



AJ0027 驅動安裝如下


- (1)將驅動光碟置入光碟機
- (2)將網路接頭(RJ45)插入 USB 網卡
- (3)將網路卡插入 USB 埠電腦執行偵測
- (4)按下一步 自動安裝軟體



- (5)先了解電腦是 XP 32 XP64 或 vista 再選下一步




(6)安裝完成




(7)如出現以下安裝錯誤


請至控制台—系統—硬體—裝置管理員



(8) 黃色問號代表驅動程式選錯



(9) 對黃色問號按右鍵—更新驅動程式



(10) 選取自動安裝 進入第(5)重新選 32 或 64 位元

